



## TANQUE TIPO BOTELLA ABACOL TIPO C

Lo tanques tipo botella Abacol tipo C, son fabricados por el proceso de rotomoldeo con polietileno lineal 100% virgen, aptos para almacenamiento de agua. Una gran alternativa para espacios reducidos al ser compactos y prácticos.

### ÚSELOS EN:



Agua

Productos  
AgrícolasDerivados  
de la Cebada

Leche

### MUCHAS MÁS

### VENTAJAS:

- Cuentan con una tapa roscada que aísla el agua de agentes externos.
- Alta resistencia a golpes, agrietamientos y a la corrosión.
- Larga vida útil.
- Diseño estructurado y novedoso según las tendencias internacionales del mercado.
- Resistencia a la intemperie.
- Protección a los rayos UV.
- Higiénicos.
- Diseñados para optimizar el almacenamiento en el transporte.
- Alta estabilidad al arrumar los tanques verticalmente.
- Tapa roscada que permite un mejor sellado e impide el ingreso de agentes externos.

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co




www.abacol.co



320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11

# DATOS TÉCNICOS:



REF.	CAPACIDAD LTS.	MEDIDAS APRÓX. CM (LTS).		
		A	B	C
	300 lts.	54	77	83
	600 lts.	54	80	138
	1100 lts.	54	109	138

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

- Antes de instalar el **Tanque Tipo Botella** se debe lavar el interior con un desinfectante.
- La superficie que va a soportar el **Tanque Tipo Botella** debe ser totalmente horizontal y sin irregularidades que lo deterioren o deformen.
- El área de la plataforma de apoyo debe ser mayor que el fondo del para que no queden partes por fuera.
- La estructura de apoyo debe soportar un peso mayor al peso del **Tanque Tipo Botella** lleno. (Tener en cuenta la densidad del líquido).
- No almacene líquidos derivados del petróleo porque deterioran el
- Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidráulicas no deben estar torcidas ni hacer fuerza sobre el **Tanque Tipo Botella**
- Siempre utilice las conexiones y accesorios suministrados por **Abacol Tejas y Drywall**



## OPCIONAL VÁLVULA Y KIT DE ACCESORIOS

## RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Se debe almacenar de forma vertical, boca arriba y en lugares bajo cubierta donde se protejan del sol y la lluvia.
- Durante su almacenamiento evite superposición, golpes y arrastres que puedan causar daños (fisuras, cortes, grietas, etc.) Y de tal forma comprometer la estabilidad estructural del tanque.

**Importante:** Por ningún motivo mover el Tanque Lleno ni parcialmente lleno. Para llevar a cabo cualquier movilización el Tanque Tipo Botella Abacol tipo C debe estar totalmente desocupado.

## TRANSPORTE:

- La instalación debe ser realizada por personal calificado y certificado para trabajo en alturas.
- El tanque debe permanecer bien tapado y con los conductos de ventilación sin obstrucciones.
- Realice inspecciones al menos una vez al año para verificar el correcto funcionamiento y limpieza.
- No instale los tanques cerca de fuentes de calor.
- No realice orificios adicionales, ni tampoco incremente el diámetro de los orificios que vienen de fábrica ya que esto puede afectar la integridad del tanque.
- El tanque debe permanecer bien tapado, para evitar contaminación externa al líquido almacenado en el mismo

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11

## GARANTÍA:

El *TANQUE TIPO BOTELLA ABACOL TIPO C* tiene una garantía de un año de ley siempre y cuando siga las instrucciones dadas en la presente ficha técnica como son que los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulación correcta, almacenados, instalados y con el mantenimiento adecuado.

**ABACOL**<sup>®</sup>  
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



[www.abacol.CO](http://www.abacol.CO)



320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11